INSTRUKCJA OBS■UGI

Latarka LED – dokument testowy

Niniejszy dokument jest przyk■adow■ instrukcj■ przygotowan■ wy■■cznie do celów testowych. Nie stanowi instrukcji konkretnego modelu ani dokumentacji producenta.

1. Przeznaczenie

Latarka jest przeznaczona do o■wietlania otoczenia w warunkach s■abego o■wietlenia. Mo■e by■ stosowana podczas prac terenowych, awaryjnych oraz codziennego u■ytkowania.

2. Uruchomienie

Aby w■■czy■ latark■, naci■nij przycisk znajduj■cy si■ na jej obudowie. Kolejne naci■ni■cia mog■ prze■■cza■ dost■pne tryby ■wiecenia, zale■nie od konstrukcji urz■dzenia.

3. Zasilanie

Przed u■yciem nale■y zamontowa■ odpowiednie ■ród■o zasilania zgodne ze specyfikacj■ konkretnego modelu. Nie nale■y stosowa■ baterii lub akumulatorów o nieprawid■owym napi■ciu.

4. Bezpiecze■stwo

Nie nale■y kierowa■ silnego strumienia ■wiat■a bezpo■rednio w oczy. Nie u■ywa■ uszkodzonej latarki ani uszkodzonego akumulatora. Nie pozostawia■ urz■dzenia przy ■ród■ach wysokiej temperatury.

5. Konserwacja i przechowywanie

Obudow■ nale■y czy■ci■ mi■kk■, such■ lub lekko zwil■on■ ■ciereczk■. Po zako■czeniu u■ytkowania latark■ nale■y przechowywa■ w suchym miejscu.

6. Dane produktu – przyk■ad

Parametr	Warto■■ testowa
■ród■o ■wiat■a	LED
Tryby pracy	3
Zasilanie	Akumulator / bateria – zale■nie od modelu
Materia■ obudowy	Aluminium – przyk■ad

Dokument testowy – przed publikacj■ nale■y zast■pi■ go dokumentacj■ w■a■ciw■ dla konkretnego produktu.